

Instrukcja obsługi

Piloty brelokowe – PIL-02XB, PIL-04XB



1. REJESTROWANIE PILOTÓW

Piloty brelokowe występują w dwóch wersjach: PIL-02XB oraz PIL-04XB i posiadają odpowiednio 2 lub 4 kanały.

W celu zarejestrowania w odbiorniku jednego z kanałów pilota należy uprzednio wprowadzić odbiornik w stan programowania. Należy postępować zgodnie z załączoną do urządzenia instrukcją obsługi. Po wprowadzeniu odbiornika w tryb programowania należy nacisnąć przycisk pilota (kanał), który chcemy przypisać do odbiornika.

2. URUCHAMIANIE ODBIORNIKA

Aby spowodować ruch wybranego napędu, należy nacisnąć klawisz kanału przypisanego do danego odbiornika. Napęd możemy zatrzymać poprzez ponowne wciśnięcie przycisku. Pilot działa w pętli: góra – stop – dół – stop.

3. WYMIANA BATERII

Pilot jest zasilany z baterii 3 V typu CR 2032. Aby wymienić baterię należy odkręcić tylną pokrywę pilota. Bateria musi być umieszczona biegunem dodatnim w kierunku blaszki.

4. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem: Napęd nie reaguje na polecenia

Przyczyna 1: Rozładowana bateria pilota

Rozwiązanie: Wymień baterię (patrz pkt 3)

Przyczyna 2: Zadziałało zabezpieczenie termiczne napędu

Rozwiązanie: Odczekaj od 10 do 20 minut